

## MONTAGE DOUCHEPLANCHET

### PRODUCT

Betonnen doucheplanchet voorzien van duurzame vocht- & vuilwerende oppervlaktebehandeling.  
Specificatie: lichtgewicht met glasvezel versterkt beton



### MONTAGE STAPPENPLAN

1. Positioneer het planchet op de eindpositie tegen de muur en markeer de hele omtrek met gele of paarse tape 'sensitive' op de wand.
2. Trek met potlood aan de achterzijde van het planchet zowel de horizontale- als verticale middenlijn van beiden schroefdraadgaten door tot aan alle planchetzijdjes
3. Meet de afstand van middelpunt gat ten opzichte van de linker- en rechterzijde van het planchet.
4. Doe hetzelfde voor de afstand ten opzichte van de boven- & onderzijde van het planchet.
5. Neem deze middelpunten over op de wand: teken (let op: in spiegelbeeld) de gaten af op de wand
6. Schroef beide meegeleverde M8 draadeindes zo ver mogelijk in de schroefgaten aan de achterzijde.
7. Meet hoeveel cm de draadeindes links en rechts uitsteken.
8. Gebruik steenboor M5 of M6 op laag toerental om de afgetekende gaten voor te boren (let op: de boormachine hierbij haaks op de muur houden).
9. Boor de gaten voldoende diep op met steenboor M8 en overtuig uzelf ervan beide draadeindes goed passen in het gat op de wand. Houdt de speling tussen gat en M8 draadeinde minimaal en zorg dat het planchet iets water afschot krijgt ten opzichte van de verticale wand.
10. Zuig/blaas alle resterende stof uit de opgeboorde gaten (bijv. met stofzuiger of rietje).
11. Breng aan de achterzijde planchet langs de randen een strook 'Bison Polymax Transparant' lijm aan en druk het planchet vervolgens stevig tegen de wand.
12. Evt. het planchet licht aankloppen met hamer op houtje om het beton niet te beschadigen (let op: geen lijm op de draadeindes aanbrengen).
13. Verwijder direct overtollig lijmresten met een kit afstrijkblokje en waterige zeepoplossing (bijv. Dreft-water oplossing).
14. Ondersteun het planchet met een balk en laat vervolgens de lijm 24 uur uitharden
15. Klaar.